

Config 配置

General

Floors & Rooms

Devices

Server 服务器

Schedules

Routines

Macros

Modes

Users

Server 服务器

Name 名称

Internal Host 内部主机

Port 端口

Version 版本

Check server update 检查服务器更新

PROJECT CONTROL 项目控制

Work mode 工作模式

Local WiFi 本地WiFi

External Host 外部主机

External API Port (8443) 外部API端口

External Protocol Port (8084) 外部协议端口

Project synchronization 同步项目

Activate 激活