

Для редактирования параметров устройства, необходимо выбрать его из списка и выбрать интересующее [подустройство](#). После этого откроется окно с параметрами данного подустройства.